

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe Fußbodenheizung und Klimaanlage

Installations- und Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis



1 Vorwort	1
2 Sicherheitsvorkehrungen	2
(1) Hinweise	2
(2) Symbol-Erklärungen	2
(3) Warnung	3
(4) Achtung	4
3 Spezifikation	5
(1) Aussehen und Aufbau der Wärmepumpe	5
(2) Technische Daten des Geräts	5
(3) Geräteabmessungen	6
4 Installation	8
(1) Anwendung der Wärmepumpe	8
(2) Auswahl der richtigen Wärmepumpeneinheit	9
(3) Installationsmethode	9
(4) Installationsort	10
(5) Kältemittelfüllung	10
(6) Wasserkreislaufanschluss	
(7) Stromanschluss	
(8) Aufstellungsort des Geräts	
(9) Transport	12
(10) Probelauf	
5 Bedienung und Gebrauch	
(1) Hauptbedienfeld Anzeige und Funktion	
(2) Einstellungsoberfläche Anzeige und Funktion	22
(3) Statusanzeige	
(4) Parameterliste und Aufschlüsselungstabelle	
(5) Schnittstellendiagramm	41
6 Anhang	45
(1) Anhang 1	45
(2) Anhang 2	
(3) Anhang 3	47

Vorwort



Um den Kunden ein Produkt von hoher Qualität, starker Zuverlässigkeit und guter Vielseitigkeit zu bieten, wird diese Wärmepumpe nach strengen Design- und Fertigungsstandards hergestellt.

Dieses Handbuch enthält alle notwendigen Informationen zu Installation, Fehlerbehebung, Entladung und Wartung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät öffnen oder warten.

Der Hersteller dieses Produkts übernimmt keine Verantwortung, wenn jemand verletzt wird oder das Gerät beschädigt wird, aufgrund unsachgemäßer Installation, Fehlerbehebung oder unnötiger Wartung, die nicht diesem Handbuch entspricht.

Das Gerät muss von qualifiziertem Personal installiert werden.

Es ist wichtig, dass die folgenden Anweisungen jederzeit eingehalten werden, um die Garantie zu bewahren:

- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Installateur oder einem autorisierten Händler geöffnet oder repariert werden.
- Wartung und Betrieb müssen gemäß den empfohlenen Zeiten und Häufigkeiten durchgeführt werden, wie in diesem Handbuch angegeben.
- · Verwenden Sie nur originale Standardersatzteile.

Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen führt zum Erlöschen der Garantie.

Die Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Art hocheffizientes, energiesparendes und umweltfreundliches Gerät, das hauptsächlich zur Hauserwärmung verwendet wird. Sie kann mit jeder Art von Inneneinheit wie Gebläsekonvektor, Heizkörper oder Fußbodenheizungsrohr arbeiten, indem sie warmes oder heißes Wasser liefert. Eine Monoblock-Wärmepumpeneinheit kann auch mit mehreren Inneneinheiten arbeiten.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpeneinheit ist so konzipiert, dass sie durch die Verwendung eines Überhitzers Wärmerückgewinnung hat, die Warmwasser für sanitäre Zwecke liefern kann.

Diese Serie von Wärmepumpeneinheiten besitzt folgende Merkmale:

1. Fortschrittliche Steuerung

Die PC-mikrocomputerbasierte Steuerung ermöglicht es den Benutzern, die Betriebsparameter der Wärmepumpe zu überprüfen oder einzustellen. Ein zentralisiertes Steuerungssystem kann mehrere Einheiten per PC steuern

2. Ansprechendes Erscheinungsbild

Die Wärmepumpe ist mit einem schönen Aussehen konzipiert. Die Monoblock-Ausführung hat die Wasserpumpe integriert, was die Installation sehr einfach macht.

3. Flexible Installation

Das Gerät hat eine intelligente Struktur mit kompaktem Gehäuse, es ist nur eine einfache Außeninstallation erforderlich.

4. Leiser Betrieb

Hochwertige und effiziente Kompressoren, Lüfter und Wasserpumpen werden verwendet, um einen niedrigen Geräuschpegel bei Isolierung zu gewährleisten.

5. Gute Wärmeaustauschrate

Die Wärmepumpe verwendet speziell entwickelte Wärmetauscher, um die Gesamteffizienz zu steigern.

6. Großer Arbeitsbereich

Diese Serie von Wärmepumpen ist für den Betrieb unter verschiedenen Arbeitsbedingungen bis zu -15 Grad für Heizung ausgelegt.



Um Benutzer und andere vor Schäden durch dieses Gerät zu schützen, Beschädigungen am Gerät oder anderem Eigentum zu vermeiden und die Wärmepumpe ordnungsgemäß zu verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und verstehen Sie die folgenden Informationen korrekt.

Kennzeichnungserläuterungen

Kennzeichnung	Bedeutung
WARNUNG	Eine falsche Bedienung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Personen führen.
ACHTUNG	Eine falsche Bedienung kann zu Verletzungen von Personen oder Sach- schäden führen.

Symbolerläuterungen

Kennzeichnung	Bedeutung
\bigcirc	Verbot. Was verboten ist, wird in der Nähe dieses Symbols angegeben.
9	Zwingend erforderlich. Die angegebene Aktion muss ausgeführt werden.
\triangle	ACHTUNG (einschließlich WARNUNG) Bitte beachten Sie, was angezeigt wird.



WARNUNG

Installation

PROFESSIONELLER	Die Wärmepumpe muss von qualifiziertem Personal installiert
MONTEUR	werden, um unsachgemäße Installation zu vermeiden, die zu
ERFORDERLICH	Wasserleckage, Stromschlag oder Brand führen kann.
	Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Stromanschluss gut geerdet sind, da sonst Stromschlaggefahr besteht.

Betrieb

VERBOT	Stecken Sie KEINE Finger oder andere Gegenstände in die Lüfter und den Verdampfer des Geräts, da sonst Verletzun- gen auftreten können.
STROM ABSCHALTEN	Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen muss die Stromzufuhr unterbrochen werden, um das Gerät zu stoppen. Weiterbetrieb kann zu elektrischem Kurzschluss oder Brand führen.

Umzug und Reparatur

QUALIFIZIERTE FACHKRAFT	Wenn die Wärmepumpe umgezogen oder neu installiert werden muss, beauftragen Sie bitte einen Händler oder eine qualifizierte Person. Unsachgemäße Installation führt zu Was- serleckage, Stromschlag, Verletzung oder Brand.
QUALIFIZIERTE FACHKRAFT	Es ist dem Benutzer untersagt, das Gerät selbst zu reparie- ren, da sonst Stromschlag oder Brand auftreten kann.
VERBOT	Wenn die Wärmepumpe repariert werden muss, beauftragen Sie bitte einen Händler oder eine qualifizierte Person. Un- sachgemäße Handhabung oder Reparatur des Geräts führt zu Wasserleckage, Stromschlag, Verletzung oder Brand.



WARNUNG

Verwenden Sie keine Mittel zur Beschleunigung des Abtau- vorgangs oder zur Reinigung, die nicht vom Hersteller emp- fohlen sind.
Das Gerät muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebe- ne Zündquellen gelagert und installiert werden (zum Beispiel: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung oder elektri- sche Funken oder heiße Gegenstände).

ACHTUNG

Installation

INSTALLATIONSORT	Das Gerät DARF NICHT in der Nähe von brennbarem Gas installiert werden. Bei Gasleckagen kann es zu Bränden kom- men.
GERÄT BEFESTIGEN	Stellen Sie sicher, dass das Fundament der Wärmepumpe stabil genug ist, um ein Absinken oder Umfallen des Geräts zu verhindern.
SCHUTZSCHALTER BENÖTIGT	Stellen Sie sicher, dass ein Schutzschalter für das Gerät vor- handen ist. Das Fehlen eines Schutzschalters kann zu elektri- schem Schlag oder Brand führen.



Betrieb

FUNDAMENTPRÜFUNG	Bitte überprüfen Sie das Installations-Fundament regelmäßig (monatlich), um Absenkungen oder Schäden am Fundament zu vermeiden, die Personen verletzen oder das Gerät beschädigen könnten.
STROM ABSCHALTEN	Es ist verboten, Kupfer oder Eisen als Sicherung zu verwen- den. Die richtige Sicherung muss von einem Elektriker für die Wärmepumpe eingesetzt werden.
VERBOT	Stellen Sie sicher, dass ein Schutzschalter für das Gerät vor- handen ist. Das Fehlen eines Schutzschalters kann zu elektri- schem Schlag oder Brand führen.
VERBOT	Es ist verboten, brennbares Gas auf die Wärmepumpe zu sprühen, da dies einen Brand verursachen kann.



Aussehen und Struktur der Wärmepumpe



Daten der Einheit

Modell		AWHP-8MPAS-R1A1	AWHP-15MPAS-R1A1	AWHP-15MPAT-R1A1
Kältemittel		R290	R290	R290
Heizleistung	kW	3,10~8,90	5,40~14,95	5,40~14,95
Heizleistungsaufnahme	kW	0,65~2,10	1,05~3,85	1,05~3,85
Kühlleistung	kW	1,20~5,72	3,60~10,50	3,60~10,50
Kühlleistungsaufnahme	kW	0,65~2,40	1,12~4,47	1,12~4,47
Warmwasser-Leistung	kW	3,92~10,68	6,50~18,50	6,50~18,50
Warmwasser-Leistungsaufnahme	kW	0,78~2,47	1,27~4,65	1,27~4,65
Max. Leistungsaufnahme	kW	3,0	5,30	5,30
Max. Stromaufnahme	А	13,5	24,5	10,5
Stromversorgung		220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz
Kompressor-Anzahl		1	1	1
Kompressor-Modell		Rotary	Rotary	Rotary
Lüfter-Anzahl		1	1	1
Lüfter-Leistungsaufnahme	W	150	170	170
Lüfter-Drehzahl	U/min	600	600	600
Wasserpumpen-Leistungsaufnahme	W	60	60	60
Geräuschpegel	dB(A)	38~52	39~52	39~52
Wasseranschluss	Zoll	1	1	1
Wasserdurchflussmenge	m³/h	1,0	1,7	1,7
Interner Wasserdruckabfall	kPa	20	30	30
Förderhöhe	m	5,0	5,5	5,5
Nettoabmessungen (L/B/H)	mm	Siehe Zeichnungen der Wärmepumpe		
Versandabmessungen (L/B/H)	mm	Siehe Daten auf der Verpackung		
Nettogewicht	kg	Siehe Daten auf dem Typenschild		
Versandgewicht	kg	Siehe Daten auf der Verpackung		



Daten der Einheit

Modell		AWHP-22MPAS-R1A1	AWHP-22MPAT-R1A1
Kältemittel		R290	R290
Heizleistung	kW	8,00~22,00	8,00~22,00
Heizleistungsaufnahme	kW	1,60~6,90	1,60~6,90
Kühlleistung	kW	4,20~15,00	4,20~15,00
Kühlleistungsaufnahme	kW	1,80~7,30	1,80~7,30
Warmwasser-Leistung	kW	10,00~27,00	10,00~27,00
Warmwasser-Leistungsaufnahme	kW	1,90~7,10	1,90~7,10
Max. Leistungsaufnahme	kW	7,5	8,3
Max. Stromaufnahme	А	35,0	15,0
Stromversorgung		220-240V~/50Hz	380-415V/3N/50Hz
Kompressor-Anzahl		1	1
Kompressor-Modell		Rotary	Rotary
Lüfter-Anzahl		2	2
Lüfter-Leistungsaufnahme	W	75	75
Lüfter-Drehzahl	U/min	600	600
Wasserpumpen-Leistungsaufnahme	W	160	160
Geräuschpegel	dB(A)	42~54	42~54
Wasseranschluss	Zoll	1	1
Wasserdurchflussmenge	m³/h	2,9	2,9
Interner Wasserdruckabfall	kPa	45	45
Förderhöhe	m	6,9	6,9
Nettoabmessungen (L/B/H)	mm	Siehe Zeichnungen der Wärmepumpe	
Versandabmessungen (L/B/H)	mm	Siehe Daten auf der Verpackung	
Nettogewicht	kg	Siehe Daten auf dem Typenschild	
Versandgewicht	kg	Siehe Daten auf der Verpackung	

Kühlbetrieb: (DB/WB) 35°C/24°C, (Auslass/Einlass) 7°C/12°C.

Heizbetrieb: (DB/WB) 7°C/6°C, (Auslass/Einlass) 35°C/30°C.

Warmwasserbereitung: (DB/WB) 20°C/15°C. Wassertemperatur Zirkulation von 15°C bis 55°C.

BS EN 14511-1-2013 Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlmaschinen, elektrische Kompressoren.

Teil 2: Prüfbedingungen Teil 3: Prüfverfahren Teil 4: Zugehörige Anforderungen.

428



Geräteabmessungen

Modell AWHP-8MPAS-R1A1



Modelle AWHP-15MPAS-R1A1 und AWHP-15MPAT-R1A1



1166









AWHP-22MPAS-R1A1 und AWHP-22MPAT-R1A1





AWHP-22MPAS-R1A1 und AWHP-22MPAT-R1A1

- Plattenwärmetauscher Verwendung des SWEP effizienten Wärmetauschers mit kleiner Größe und hoher Effizienz.
- Umweltfreundliches Kältemittel Verwendung des neuen, umweltfreundlichen Kältemittels R290, das unschädlich für die Ozonschicht ist.
- Heizung in kalter Umgebung

Die optimierte Einheit kann die Heizfunktion normal ausführen, selbst wenn die Umgebungstemperatur -25°C beträgt.

• Einfüllen des Kältemittels

Die Wärmepumpe wird im Werk mit Kältemittel befüllt und mit Stickstoff unter Hochdruck geprüft. Vor der Inbetriebnahme ist unbedingt die Bedienungsanleitung zum Einfüllen des Kältemittels zu beachten.

Installationsumgebung

Das Kältemittel R290 ist brennbar und explosiv. Die Installation in einer Umgebung mit Betriebs- oder potenziellen Zündquellen ist verboten.

1. Anwendung der Wärmepumpe

1.1 Hausheizung/Kühlung + Erwärmung von Brauchwasser



3. Thermometer	10. Überdruckventil	17. Warmwasserventil
4. Manometer	11. Entlüftungsventil	18. Warmwasserpumpe
5. Absperrventil	12. Wasserpumpe für Fußbodenheizung	19. PT-Ventil
6. Y-förmiger Wasserfilter	13. Rückschlagventil	20. Elektrische Heizung
7. Plattenwärmetauscher	14. Fußbodenheizungsventil	21. Warmwassersensor

Bemerkung: Nr. 17, 18, 20, 21 können mit der Wärmepumpe verbunden werden.





1. Wärmepumpe	6. Y-förmiger Wasserfilter	11. Entlüftungsventil
2. Flexibles Rohr 7. Plattenwärmetauscher		12. Wasserpumpe für Fußbodenheizung
3. Thermometer	8. Pufferspeicher	13. Rückschlagventil
4. Manometer	9. Ausdehnungsgefäß	14. Fußbodenheizungsventil
5. Absperrventil	10. Überdruckventil	15. Fußbodenheizungsrohr/Gebläsekonvektor

2. Wählen Sie die richtige Wärmepumpeneinheit

2.1 Berechnen Sie die erforderliche Kühl- (Heiz-) Leistung pro Quadratmeter basierend auf den lokalen Klimabedingungen, den Baumerkmalen und dem Dämmungsniveau.

2.2 Ermitteln Sie die gesamte Leistung, die für das Gebäude benötigt wird.

2.3 Wählen Sie anhand der benötigten Gesamtleistung das richtige Modell unter Berücksichtigung der folgenden Wärmepumpenmerkmale:

Wärmepumpenmerkmale

• Nur-Kühl-Einheit

Kaltwasser-Austrittstemperatur bei 5-15°C, maximale Umgebungstemperatur bei 43°C.

• Heiz- und Kühleinheit

Für Kühlung Kaltwasser-Austrittstemperatur bei 5-15°C, maximale Umgebungstemperatur bei 43°C. Für Heizung Warmwasser-Eintrittstemperatur bei 40-50°C, minimale Umgebungstemperatur bei -25°C.

Anwendungsbereich

Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpen werden für Häuser, Büros, Hotels usw. verwendet, die separat geheizt oder gekühlt werden müssen, wobei jeder Bereich einzeln geregelt werden muss.

3. Installationsmethode

Die Wärmepumpe kann mit Spreizdübeln auf dem Betonfundament oder auf einem Stahlrahmen mit Gummifüßen montiert werden, der auf dem Boden oder auf dem Hausdach platziert werden kann. Stellen Sie sicher, dass die Einheit waagerecht aufgestellt wird.



4. Installationsort

- Die Einheit kann an jedem Ort im Freien installiert werden, der schwere Maschinen tragen kann, wie z.B. Terrasse, Hausdach, Boden usw.
- Der Standort muss gut belüftet sein.
- Der Ort muss frei von Wärmestrahlung und anderen Feuerquellen sein.
- Im Winter ist ein Schutz erforderlich, um die Wärmepumpe vor Schnee zu schützen.
- Es dürfen sich keine Hindernisse in der Nähe des Luftein- und -auslasses der Wärmepumpe befinden.
- Ein Ort, der vor starkem Wind geschützt ist.
- Um die Wärmepumpe herum muss ein Wasserkanal vorhanden sein, um das Kondenswasser abzuleiten.
- Um die Einheit herum muss genügend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden sein.
- Ein Ort, der weit entfernt von betriebenen oder potenziellen Zündquellen ist (zum Beispiel: offene Flammen, ein betriebenes Gasgerät oder eine betriebene elektrische Heizung oder elektrische Funken oder heiße Gegenstände).

5. Kältemittelfüllung

Die Wärmepumpe ist mit Kältemittel R290 gefüllt. Wenn Ihre Einheit per Luftfracht geliefert wird, ist die Wärmepumpe nicht mit Kältemittel R290 gefüllt, sondern mit Stickstoff unter Hochdruck oder unter Vakuum gehalten. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um sie mit Kältemittel R290 zu füllen.

5.1 Vorbereitungen



5.1.1 Bitte führen Sie die Kältemittelfüllung in einer gut belüfteten Umgebung durch.

5.1.2 Halten Sie sich von offenen Flammen oder potenziellen Feuerquellen fern.

5.1.3 Trennen Sie die Stromversorgung der Wärmepumpe.

5.1.4 Überprüfen Sie sorgfältig das Typenschild der Wärmepumpe und füllen Sie streng nach der angegebenen Menge.

5.2. Prüfen Sie den Stickstoffdruck im System. Die Wärmepumpe wurde mit etwa 30 Bar Stickstoffdruck im System gefüllt. Bitte prüfen Sie vor dem Befüllen mit Kältemittel, ob noch Hochdruck-Stickstoff vorhanden ist, andernfalls prüfen Sie die Leckstelle. (Entfernen Sie die Dichtungsmutter 1 und 3 mit einem Schraubenschlüssel, öffnen Sie das Ventil 2 mit einem 5mm Innensechskantschlüssel. Wenn das Hochdruckgas ausströmen kann, ist die Wärmepumpe dicht.)

5.3. Öffnen Sie das Ventil 2 mit einem 5mm Innensechskantschlüssel und lassen Sie das gesamte Stickstoffgas aus dem System ab.

5.4. Evakuieren Sie die Wärmepumpe. Schließen Sie die Vakuumpumpe an das Ventil 2 an und lassen Sie sie laufen, bis der absolute Druck unter 30Pa liegt oder die Betriebszeit mehr als eine Stunde beträgt.

5.5. Füllen Sie das Kältemittel ein. Halten Sie das Kältemittel beim Befüllen im flüssigen Zustand und halten Sie sich streng an die angegebene Menge.

5.6. Beenden Sie die Befüllung, schließen Sie das Ventil 2 und schrauben Sie die Dichtungsmuttern 1 und 3 fest.

Absperrventil-Kennzeichnungen: Niederdruck



6. Wasserkreislaufanschluss

Bitte beachten Sie folgende Punkte beim Anschluss der Wasserleitung:

- Versuchen Sie, den Widerstand zum Wasser aus der Rohrleitung zu reduzieren.
- Die Rohrleitungen müssen sauber und frei von Schmutz und Verstopfungen sein. Es muss ein Wasserleckagetest durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass kein Wasser austritt. Danach kann die Isolierung angebracht werden.
- <u>Achtung</u>: Die Rohrleitung muss separat einem Drucktest unterzogen werden. Testen Sie sie NICHT zusammen mit der Wärmepumpe.
- Am höchsten Punkt des Wasserkreislaufs muss ein Ausdehnungsgefäß angebracht sein, und der Wasserstand im Tank muss mindestens 0,5 Meter höher sein als der höchste Punkt des Wasserkreislaufs.
- Der Durchflussschalter ist im Inneren der Wärmepumpe installiert. Überprüfen Sie, ob die Verkabelung und Funktion des Schalters normal ist und vom Controller gesteuert wird.
- Vermeiden Sie Lufteinschlüsse in der Wasserleitung. Am höchsten Punkt des Wasserkreislaufs muss eine Entlüftung vorhanden sein.
- Am Wasserein- und -auslass müssen Thermometer und Manometer zur einfachen Überprüfung während des Betriebs angebracht sein.

7. Stromversorgungsanschluss

- Öffnen Sie die Frontplatte und den Zugang zur Stromversorgung.
- Die Stromversorgung muss durch den Kabelzugang geführt und an die Stromversorgungsklemmen im Steuerkasten angeschlossen werden. Verbinden Sie dann die 3-Signal-Kabelstecker des Kabelcontrollers und des Hauptcontrollers.
- Wenn eine externe Wasserpumpe benötigt wird, führen Sie bitte das Stromversorgungskabel ebenfalls durch den Kabelzugang und schließen Sie es an die Wasserpumpenklemmen an.
- Wenn eine zusätzliche Zusatzheizung von der Wärmepumpensteuerung gesteuert werden soll, muss das Relais (oder die Stromversorgung) der Zusatzheizung an den entsprechenden Ausgang des Controllers angeschlossen werden.

8. Standort des Geräts





Das Bild zeigt den Standort einer Einheit mit horizontalem Luftauslass.



Anforderungen

A>500mm ; B>1500mm ; C>1000mm ; D>500mm

Der Mindestabstand für die Belüftung in Abbildung 1.



9. Transport

Wenn das Gerät während der Installation aufgehängt werden muss, wird ein 8 Meter langes Kabel benötigt. Zwischen dem Kabel und dem Gerät muss weiches Material angebracht werden, um Beschädigungen am Gehäuse der Wärmepumpe zu vermeiden. (Siehe Bild 1)





10. Probelauf

Inspektion vor dem Probelauf

- Überprüfen Sie die Inneneinheit und stellen Sie sicher, dass die Rohrverbindung korrekt ist und die entsprechenden Ventile geöffnet sind.
- Überprüfen Sie den Wasserkreislauf, um sicherzustellen, dass genügend Wasser im Ausdehnungsgefäß ist, die Wasserversorgung gut ist, der Wasserkreislauf vollständig mit Wasser gefüllt und luftfrei ist. Stellen Sie auch sicher, dass die Wasserleitung gut isoliert ist.
- Überprüfen Sie die elektrische Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung normal ist, die Schrauben festgezogen sind, die Verkabelung dem Schaltplan entspricht und die Erdung angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Wärmepumpeneinheit einschließlich aller Schrauben und Teile der Wärmepumpe auf einwandfreien Zustand. Beim Einschalten überprüfen Sie die Anzeige am Controller auf etwaige Fehlermeldungen. Das Manometer kann am Prüfventil angeschlossen werden, um den Hochdruck (oder Niederdruck) des Systems während des Probelaufs zu überprüfen.

Probelauf

- Starten Sie die Wärmepumpe durch Drücken der "Ein/Aus"-Taste 🕲 am Controller. Prüfen Sie, ob die Wasserpumpe läuft. Bei normalem Betrieb sollte der Wasserdruck auf dem Manometer 0,2 MPa betragen.
- Wenn die Wasserpumpe 1 Minute läuft, startet der Kompressor. Hören Sie, ob ungewöhnliche Geräusche vom Kompressor kommen. Bei abnormalen Geräuschen stoppen Sie das Gerät bitte und überprüfen Sie den Kompressor. Wenn der Kompressor einwandfrei läuft, überprüfen Sie bitte das Manometer für das Kältemittel.
- Prüfen Sie dann, ob die Leistungsaufnahme und der Betriebsstrom mit den Angaben im Handbuch übereinstimmen. Wenn nicht, stoppen und überprüfen Sie bitte.
- Stellen Sie die Ventile am Wasserkreislauf ein, um sicherzustellen, dass die Warm- (Kalt-) Wasserversorgung zu jedem Auslass gut ist und den Anforderungen für Heizung (oder Kühlung) entspricht.
- Überprüfen Sie, ob die Auslasswassertemperatur stabil ist.
- Die Parameter des Controllers sind werkseitig eingestellt; es ist dem Benutzer nicht erlaubt, diese selbst zu ändern.



1. Hauptbenutzerschnittstelle und Funktionen



Legende	Funktion
1	Bildschirmsperrtaste: Sie können verschiedene Funktionen auf dem Display ausführen, wenn die Sperre offen ist, aber Sie können das Display nicht bedienen, wenn die Sperre aktiviert ist. Um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Bildschirmsperrtaste und geben Sie das Passwort "22" ein.
4	Ein/Aus-Taste: Wenn die Taste blau angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät eingeschaltet ist. Beim Antippen wechselt die Farbe zu Weiß und das Gerät schaltet sich aus.
5	Taste zur Einstellung der Zieltemperatur: Beim Antippen dieser Taste gelangt man in die Einstel- lungsoberfläche für die Zieltemperatur, wo Sie die Zieltemperatur für den aktuellen Modus einstellen können.
17	Moduswahltaste: Beim Antippen dieser Taste gelangt man in die Moduswahloberfläche, wo Sie den Betriebsmodus einstellen können. Es gibt fünf Modi: Heizen, Kühlen, Warmwasser, Warmwasser + Kühlen, Warmwasser + Heizen.
2	Hauptoberflächen-Symbol: Zeigt an, dass die aktuelle Seite die Hauptoberfläche ist.
3	Warmwassertemperatur: Das Gerät befindet sich im Warmwassermodus, wenn dieses Symbol an- gezeigt wird. Andernfalls wird es nicht angezeigt.
6	Einlasstemperatur: Zeigt die Regeltemperatur an: Auslass, Raum, Pufferspeicher, Einlass

Betrieb und Benutzung



Legende	Funktion
7	Zieltemperatur: Zeigt die Zieltemperatur des aktuellen Modus an.
8	Fehlersymbol: Wird angezeigt, wenn ein Fehler auftritt. Nach Antippen öffnet sich die Fehlerproto- koll-Oberfläche.
9	Abtau-Symbol: Wird angezeigt, wenn das Gerät die Abtaufunktion aktiviert.
10	Stumm-Timer-Symbol: Wird angezeigt, wenn die Stumm-Timer-Funktion aktiviert ist.
(1)	Ein/Aus-Timer-Symbol: Wird angezeigt, wenn die Ein/Aus-Timer-Funktion aktiviert ist.
12	Modus-, Temperatur- und Leistungs-Timer-Symbol: Wird angezeigt, wenn dieser Timer aktiviert ist.
13	SG Ready-Symbol: Wird angezeigt, wenn SG Ready aktiviert ist. SG Ready umfasst fünf Modi: So- lar-Schlafmodus, Solar-Niedrigmodus, Solar-Mittelmodus, Solar-Hochmodus, Normalmodus
(14)	Umgebungstemperatur: Zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur an.
(15)	Systemzeit: Zeigt die aktuelle Echtzeit an. Die Zeit kann bei Bedarf geändert werden.
(16)	Betriebsmodus-Symbol: Zeigt an, dass das Gerät derzeit im Warmwasser+Heizmodus läuft. Es gibt fünf Modi: Heizen, Kühlen, Warmwasser, Warmwasser+Kühlen, Warmwasser+Heizen

1.1 Ein- und Ausschalten

Wie die Hauptoberfläche zeigt:

(1) In der Ausschaltoberfläche (Ein/Aus-Taste ist weiß), kann durch Drücken der Ein/Aus-Taste das Gerät gestartet werden.



(2) In der Einschaltoberfläche (Ein/Aus-Taste ist blau), kann durch Drücken der Ein/Aus-Taste das Gerät heruntergefahren werden.



1.2 Wechsel des Modus



Nach dem Wischen über das Modussymbol können fünf Modi ausgewählt werden.

- 1. Bei Auswahl des Warmwasser-Modussymbols (DHW) wechselt die Anzeige zur entsprechenden Modus-Oberfläche;
- 2. Bei Auswahl des Heizmodus-Symbols wechselt die Anzeige zur entsprechenden Modus-Oberfläche;
- 3. Bei Auswahl des Kühlmodus-Symbols wechselt die Anzeige zur entsprechenden Modus-Oberfläche;
- 4. Bei Auswahl des Warmwasser+Heizen-Modussymbols wechselt die Anzeige zur Warmwasser+Heizen-Modus-Oberfläche;
- 5. Bei Auswahl des Warmwasser+Kühlen-Modussymbols wechselt die Anzeige zur Warmwasser+Kühlen-Modus-Oberfläche;

Hinweise:

- Wenn das von Ihnen erworbene Gerätemodell keine Kühlfunktion hat, wird die Taste für den Kühlmodus nicht angezeigt.
- Wenn das von Ihnen erworbene Gerätemodell keine Warmwasserfunktion hat, wird die Taste für den Warmwassermodus nicht angezeigt.
- Wenn das von Ihnen erworbene Gerätemodell nur die Warmwasserfunktion hat, zeigt die Modus-Oberfläche nur das Warmwasser-Symbol an.



1.3 Einstellung der Zieltemperatur

1.3.1 Deaktivierung der Zonensteuerung



Nehmen wir den Warmwasser + Heizmodus als Beispiel:

- 1. Durch Tippen auf ①, kehrt der Regler zur Hauptoberfläche zurück;
- 2. Durch Wischen über ②, kann die Zieltemperatur im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn eingestellt werden. Der minimale Einstellbereich beträgt 0,5°C.
- 3. Durch Tippen auf ③, wird die Zieltemperatur gespeichert.

Hinweis:

Bei der Raumtemperaturregelung klicken Sie auf die Raumtemperaturanzeige in der Hauptoberfläche, um die Einstellungsseite für die Raum-Zieltemperatur aufzurufen. Wischen Sie dann über den Einstellbereich, um die Raum-Zieltemperatur festzulegen.



1.3.2 Aktivierung der Zonensteuerung

1.3.2.1 Mehrzonensteuerung im Heizmodus

Im Heiz- oder Warmwasser+Heizmodus klicken Sie auf "Heating Multi-Zone Control", um die Mehrzonenfunktionsoberfläche aufzurufen:





Nr.	Beschreibung	
1	Anzeige der Zielvorlauftemperatur in Zone 1/Zielvorlaufwassertemperatur nach Kompensation	
2	Anzeige der Raum-Zieltemperatur in Zone 1, wenn Z01=4/5/6/7/8/9, wird "/" angezeigt	
3	Anzeige der Zielvorlauftemperatur in Zone 2/Zielvorlaufwassertemperatur nach Kompensation	
4	Anzeige der Raum-Zieltemperatur in Zone 2, wenn Z01=4/5/6/7/8/9, wird "/" angezeigt	
5	Anzeige der Vorlaufwassertemperatur	
6	Anzeige der Rücklaufwassertemperatur	
7	Bei H25=Pufferspeichersteuerung, Anzeige der Pufferspeichertemperatur. Bei H25≠Pufferspeich- ersteuerung, Anzeige "", und Puffer wird zu "Nicht verwendet"	
8	Anzeige der Tanktemperatur	
9	Wenn Pumpe Zone 1 eingeschaltet ist, Anzeige "ON", sonst "OFF"	
10	Anzeige der Raumtemperatur Zone 1. Bei Z01=7/9 bedeutet es, dass das Gerät mit dem passiven Schaltthermostat verbunden ist und nur das Signal empfängt. Wenn der Thermostat das Gerät einschalten soll, wird hier Zone1: Start angezeigt, sonst Zone1: Stop.	
11	Anzeige des Prozentsatzes der Mischventilschritte Zone 2	
12	Anzeige 100 - Prozentsatz der Mischventilschritte Zone 2	
13	Anzeige der Mischwassertemperatur Zone 2	
14	Anzeige der Raumtemperatur Zone 2. Bei Z01=8/9 bedeutet es, dass das Gerät mit dem passiven Schaltthermostat verbunden ist und nur das Signal empfängt. Wenn der Thermostat das Gerät einschalten soll, wird hier Zone2: Start angezeigt, sonst Zone2: Stop.	
15	Nach Klicken und Eingabe des Passworts 22 wird die Mehrzonenfunktions-Parameterliste auf- gerufen.	
16	Klicken, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.	



1) Oberfläche zur Einstellung der Zieltemperatur für Zone 1

Klicken Sie auf die Temperatur um die Zieltemperatur in Zone 1 einzugeben:

<	Zone 1 Heating Target Temp.		
G	Zone 1 Set Target WT	45.0 °C ◀	
	Zone 1 Target RT	20.0 °C	-2
	Zone 1 AT-WT Compensation	Not Used	-3

Legende	Bezeichnung	Funktion
1	Zone 1 Vorlauf- Sollwert	Klicken Sie hier, um die Zieltemperatur des Vorlaufwassers für Zone 1 einzustellen
2	Zone 1 Raum- Sollwert	Klicken Sie hier, um die Zielraumtemperatur für Zone 1 einzustellen. Wenn Z01=4/5/6/7/8/9, wird "/" angezeigt
3	Zone 1 AT-VL Kompensation	Klicken Sie hier, um die Wetterkompensationskurve für Zone 1 einzugeben. Wenn die Wetterkompensation für Zone 1 deaktiviert ist, wird "Nicht verwendet" ange- zeigt. Ermöglicht die Anzeige der kompensierten Temperatur. Aktivierungsbedin- gung: Z01=1/3/4/6/7/9 und Z16=1

Wetterkompensationskurve für Zone 1



Betrieb und Benutzung



Legende	Bezeichnung	Funktion
1	Aktivierungs- taste	Aktiviert den Wetterkompensationsknopf.
2	Steigung	Stellen Sie die Steigung durch Auf- und Abschieben oder Klicken auf den Wert ein.
3	Versatz	Stellen Sie den Versatz durch Auf- und Abschieben oder Klicken auf den Wert ein.

Berechnungsformel für Celsius: Kompensierte Temp. = -Steigung * Aktuelle AT + Versatz Berechnungsformel für Fahrenheit: Kompensiertes Ziel = -Steigung * (Aktuelle AT-32) + Versatz

2) Oberfläche zur Einstellung der Zieltemperatur für Zone 2

Klicken Sie auf die Temperatur, um die Zieltemperatur in Zone 2 einzugeben:



Legende	Bezeichnung	Funktion
1	Zone 2 Vorlauf-Sollwert	Klicken Sie hier, um die Zieltemperatur des Vorlaufwassers für Zone 2 einzustellen
2	Zone 2 Raum-Sollwert	Klicken Sie hier, um die Zielraumtemperatur für Zone 2 einzustel- len. Wenn Z01=4/5/6/7/8/9, wird "/" angezeigt
3	Zone 2 AT-VL Kompensation	Klicken Sie hier, um die Wetterkompensationskurve für Zone 2 einzugeben. Wenn die Wetterkompensation für Zone 2 deakti- viert ist, wird "Nicht verwendet" angezeigt. Ermöglicht die An- zeige der kompensierten Temperatur. Aktivierungsbedingung: Z01=2/3/5/6/8/9 und Z17=1



Wetterkompensationskurve für Zone 2



Legende	Bezeichnung	Funktion
1	Aktivierungs- taste	Aktiviert den Wetterkompensationsknopf.
2	Steigung	Stellen Sie die Steigung durch Auf- und Abschieben oder Klicken auf den Wert ein.
3	Versatz	Stellen Sie den Versatz durch Auf- und Abschieben oder Klicken auf den Wert ein.

3) Parameter für die Zonensteuerungsfunktion

Klicken Sie auf "Parameter", geben Sie das Passwort 22 ein, um die Parameter für die Zonensteuerungsfunktion aufzurufen.

<	Multi-Zone Control			
Z01	Enable Multi-Zone Control	6		
Z03	Zone 1 RT Diff. to Start	5.0 ℃		
Z05	Zone 2 RT Diff. to Start	℃ 0.0	^	
Z08	Mixing Valve Manual Adjustment Ratio (0% for Aut 0% 1/2			
Z09	Mixing Valve Opening Time	0 s	\sim	
Z10	Mixing Valve Closing Time	0 s		



A: Stellen Sie Z01 ein, um die Hauptzonensteuerungsoberfläche zu ändern

Wenn Z01=0, bedeutet dies, dass Zone 1 und Zone 2 deaktiviert sind, es wird "Nicht verwendet" angezeigt; Wenn Z01=2/5/8, bedeutet dies, dass Zone 1 deaktiviert ist, Zone 1 wird "Zone 1 nicht verwendet" anzeigen; Wenn Z01=1/4/7, bedeutet dies, dass Zone 2 deaktiviert ist, Zone 2 wird "Zone 2 nicht verwendet" anzeigen; Wenn Z01=3/6/9, bedeutet dies, dass Zone 1 und Zone 2 aktiviert sind.



1.3.2.2 Kühlung Multi-Zonen-Steuerung

Im Kühl- oder Warmwasser+Kühlmodus klicken Sie auf "Cooling Multi-Zone Control", um die Multi-Zonen-Funktion aufzurufen:



Legende	Funktion
1	Klicken Sie hier, um die Kühlungs-Zieltemperatur einzustellen
2	Klicken Sie hier, um die Zielraumtemperatur für Zone 1 einzustellen
3	Klicken Sie hier, um die Zielraumtemperatur für Zone 2 einzustellen



1.4 Bildschirm entsperren

Nach dem Sperren des Bildschirms klicken Sie auf " 🔂 ", um den folgenden Bildschirm aufzurufen. Geben Sie das Passwort "22" ein, um zu entsperren.





1.4 Einstellungsoberfläche anzeigen und bedienen

Wischen Sie auf der Hauptoberfläche von rechts nach links, um die Funktionseinstellungsoberfläche aufzurufen. Wischen Sie auf der Funktionseinstellungsoberfläche von links nach rechts, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren. Die Funktionseinstellungsoberfläche wird in der Abbildung unten gezeigt.





Tastenbeschreibung

Nr.	Tastenname	Tastenfunktion
1	Zeiteinstellung	Klicken Sie hier, um die Kühlungs-Zieltemperatur einzustellen
2	Werksparameter	Klicken Sie hier, um die Zielraumtemperatur für Zone 1 einzustellen
3	Kurvenschlüssel	Klicken Sie hier, um die Zielraumtemperatur für Zone 2 einzustellen
4	Smart Grid	Klicken Sie auf diese Taste für Smart Grid
5	Helligkeit anpassen	Klicken Sie auf diese Taste, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen
6	Fehler	Klicken Sie hier, um den Fehlerverlauf anzuzeigen
7	Elektrische Heizung	Klicken Sie hier, um die elektrische Heizung ein-/auszuschalten

2.1 Zeiteinstellung

L

In der Einrichtungsoberfläche tippen Sie auf die Taste, dann wird die Oberfläche wie folgt angezeigt:



Nr.	Tastenname	Tastenfunktion	
1	Systemzeit	Klicken Sie, um die Systemzeit einzustellen	
2	Ein-/Ausschalttimer	Klicken Sie, um zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten einzustellen	
3	Warmwasser- Zirkulationssteuerung	Klicken Sie, um den zeitgesteuerten Zyklus der Warmwasserpumpe einzu- stellen. Symbol ausblenden, wenn H40=0/2, Symbol anzeigen, wenn H40=1	
4	Stummschaltungs- Timer	Klicken Sie, um zeitgesteuerte Stummschaltung einzustellen. Symbol aus- blenden, wenn H22=0, Symbol anzeigen, wenn H22=1	



2.1.1 Systemzeiteinstellung



In der Zeiteinstellungsoberfläche wird nach Klick auf ① Folgendes angezeigt:



Beim Aufrufen der Systemzeiteinstellungsseite wird die Systemzeit auf den Moment initialisiert, in dem die Systemzeiteinstellungstaste gedrückt wurde. Sie können die Zeit durch Hoch- und Runterschieben anpassen.

Hinweis: Wenn die Temperatureinheit "°F" ist, wird das Zeitformat wie folgt angezeigt:

Monat-Tag-Jahr Stunde: Minute: Sekunde.

2.1.2 Einstellung des Ein-/Ausschalttimers



In der Zeiteinstellungsoberfläche wird nach Klick auf ② Folgendes angezeigt:





Tastenbeschreibung

Nr.	Name	Funktion	
1	Zeitschaltfunktion ein	Beim Klicken auf die Taste ist die Zeitschaltung aktiviert, wenn die Schriftfarbe blau ist	
2	Wochentagseinstellung	Stellen Sie den Wochentag ein, an dem die Zeitschaltung aktiviert w den soll	
3	Zeitraumeinstellung	Stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit ein	
4	Seitenumblätterung	Insgesamt können 6 Zeitschaltperioden eingestellt werden, die durch Umblättern der Seite ausgewählt werden können	

2.1.3 Warmwasser-Zirkulationssteuerung



In der Zeiteinstellungsoberfläche wird nach Klick auf ③ Folgendes angezeigt:



Nr.	Name	Funktion
1	Zeitschaltfunktion ein	Beim Klicken auf die Taste ist die Zeitschaltung aktiviert, wenn die Schriftfarbe blau ist
2	Wochentagseinstellung	Stellen Sie den Wochentag ein, an dem die Zeitschaltung aktiviert wer- den soll
3	Zeitraumeinstellung	Stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit ein
4	Seitenumblätterung	Insgesamt können 3 Zeitschaltperioden eingestellt werden, die durch Umblättern der Seite ausgewählt werden können



2.1.4 Einstellung des Stummschaltungs-Timers



In der Zeiteinstellungsoberfläche wird nach Klick auf ④ Folgendes angezeigt:



Nr.	Name	Tastenfarbe	Tastenfunktion	
	Aktivierung der Stummschaltungs-Timer Ein-Funktion	Aktiviert: Blau Deaktiviert: Grau	Klicken Sie auf diese Taste, um die Stummschal- tungs-Timer Ein-Funktion zu aktivieren oder deak- tivieren	
	Aktivierung der Stummschaltungs-Timer Aus-Funktion	Aktiviert: Blau Deaktiviert: Grau	Klicken Sie auf diese Taste, um die Stummschal- tungs-Timer Aus-Funktion zu aktivieren oder de- aktivieren	
	Einschaltzeit des Stummschaltungs-Timers		Auswahl von 0:00-23:59	
	Ausschaltzeit des Stummschaltungs-Timers		Auswahl von 0:00-23:59	
	Status des Stummschal- tungs-Timers Ein	Aktiviert: Blau Deaktiviert: Grau	Der Status des Stummschaltungs-Timers Ein wird angezeigt	
	Status des Stummschal- tungs-Timers Aus	Aktiviert: Blau Deaktiviert: Grau	Der Status des Stummschaltungs-Timers Aus wird angezeigt	



2.2 Temperaturkurve



In der Einrichtungsoberfläche wird durch Antippen der Schaltfläche folgende Anzeige dargestellt:



Hinweis:

- 1. Diese Kurvenfunktion zeichnet die Wassereinlasstemperatur, Wasserauslasstemperatur, Tankwassertemperatur und Umgebungstemperatur auf.
- 2. Temperaturdaten werden alle fünf Minuten erfasst und gespeichert. Die Zeitmessung erfolgt ab der letzten Datenspeicherung. Wird die Stromversorgung unterbrochen, wenn die Zeit weniger als fünf Minuten beträgt, werden die Daten für diesen Zeitraum nicht gespeichert.
- 3. Es wird nur die Kurve für den eingeschalteten Zustand aufgezeichnet. Für den ausgeschalteten Zustand wird keine Kurve gespeichert.
- 4. Der Wert der Abszisse gibt die Zeit vom Punkt auf der Kurve bis zum aktuellen Zeitpunkt an. Der am weitesten rechts liegende Punkt auf der ersten Seite ist der aktuellste Temperaturwert.
- 5. Die Aufzeichnung der Temperaturkurve ist mit einer Speicherfunktion bei Stromausfall ausgestattet.



2.3 Smart Grid



In der Einrichtungsoberfläche wird durch Antippen der Schaltfläche folgende Anzeige dargestellt:



Nr.	Tastenname	Tastenfunktion	
1	SG Ready	Klicken, um SG Ready aufzurufen	
2	Modus & Temp. & Leistungs-Timer	Klicken, um Modus&Temp.&Leistungs-Timer aufzurufen	

2.3.1 SG Ready-Funktion



2.3.1.1 SG Ready deaktivieren

Wenn der Smart Grid Ready-Modus noch nicht eingestellt ist, zeigt die Oberfläche Folgendes an:

<	SG Ready	
Current Status	Brief Description	Parameter
	Disable SG Ready	



2.3.1.2 Smart Grid Ready=1

Bei Verwendung eines potentialfreien Kontakts zeigt die Oberfläche Folgendes an:



Klicken Sie auf "Brief Description", um den Funktionsbeschreibungsbildschirm aufzurufen:





Klicken Sie auf "Parameter" und geben Sie das Passwort ein, um den Parametereinstellungsbildschirm aufzurufen:



2.3.1.2 Smart Grid Ready=2

Bei Verwendung von zwei potentialfreien Kontakten zeigt die Oberfläche Folgendes an:





Klicken Sie auf "Brief Description", um den Funktionsbeschreibungsbildschirm aufzurufen:



Klicken Sie auf "Parameter" und geben Sie das Passwort ein, um den Parametereinstellungsbildschirm aufzurufen:





2.3.2 Modus&Temp.&Leistungs-Timer



Klicken Sie auf den "Mode&Temp&Power-Timer"-Button, um den Modus&Temp.&Leistungs-Timer-Bildschirm aufzurufen:

	<	Mode&Temp	?←-2	
		ON - OFF	00:00 - 00:00	
		Mode	-☆-	
	Timer 1	Target Temp.	-☆- 0.0 ℃ →	1/6
1-		Max. Power		
		Repeat □SUN □MON □TU		-7

Nr.	Tastenname	Tastenfunktion	
1	Aktivierungstaste	Timer aktivieren, wenn die Schriftfarbe blau ist, ist der Zeitschalter einges- chaltet	
2	Funktionsbeschrei- bung	Klicken, um die Funktionseinführung aufzurufen	
3	Zeiteinstellung	Timer-Zeit einstellen	
4	Modus	Zielmodus einstellen. Wenn keine Modussteuerung erforderlich ist, bitte "/" wählen	
5	Zieltemp.	Zieltemperatur einstellen	
6	Max. Leistung	Leistungsbegrenzung einstellen, Einstellbereich 0,0-99,9KW. Wenn keine Leistungsbegrenzung erforderlich ist, bitte "Max. Leistung" auf 0 setzen	
7	Wocheneinstellung	Timer-Datum einstellen	
8	Seite umblättern	Insgesamt können 6 Zeitschaltperioden eingestellt werden, die durch Um- blättern der Seite ausgewählt werden können	



2.4 Farbdisplay-Kalibrierung



In der Einrichtungsoberfläche wird durch Antippen der Schaltfläche folgende Anzeige dargestellt:



Hinweise:

- 1. Der mittlere Anzeigebalken kann gezogen oder angeklickt werden, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen, mit Speicherfunktion bei Stromausfall.
- 2. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren und den Helligkeitseinstellungswert zu speichern.
- 3. Der Bildschirm verfügt über eine Funktion zum automatischen Ein- und Ausschalten. Wenn 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wechselt der Bildschirm in den Halbzeit-Bildschirmzustand.
- 4. Wenn für weitere 5 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechselt der Bildschirm in den Bildschirmschoner-Zustand.



2.5. Fehleroberfläche Anzeige und Funktion



In der Einrichtungsoberfläche wird durch Antippen der Schaltfläche folgende Anzeige dargestellt:



Nr.	Beschreibung
1	Fehlercode
2	Fehlername
	Auftrittszeitpunkt des Fehlers: Tag und Monat Stunde:Minute:Sekunde
3	Hinweis: Wenn die aktuelle Temperatur in °F angezeigt wird, Auftrittszeitpunkt des Fehlers:
-	Monat und Tag Stunde: Minute: Sekunde
4	Klicken Sie auf diese Taste, um alle Fehleraufzeichnungen zu löschen. Geben Sie das Tagesdatum in den OK-Bildschirm ein.





2.6 Elektrischer Heizer



In der Einrichtungsoberfläche können Sie durch einmaliges Antippen der Schaltfläche den elektrischen Heizer einoder ausschalten.

Eingeschaltet ist hell, ausgeschaltet ist grau.

Hinweis: Wenn die elektrische Heizung nicht aktiviert ist, wird das Symbol ausgeblendet.



3. Anzeige der Statusoberfläche

Wischen Sie auf dem Hauptbildschirm von links nach rechts, um den Hauptstatusbildschirm aufzurufen. Wischen Sie auf dem Hauptstatusbildschirm von rechts nach links, um zur Hauptbildschirmoberfläche zurückzukehren. Der Hauptstatusbildschirm zeigt die wichtigsten Statusparameter an.

Unit State	OFF
Present Mode	Heating
Inlet Water Temp.	50.5 ℃
Outlet Water Temp.	55.0 ℃
Coil Temp	7.2 ℃
Exhaust Temp	82.5 ℃
Water Flow	m³/h
Low Pressure	



4. Parameterliste und Aufschlüsselungstabelle

4.1 Tabelle für elektronische Steuerungsfehler

Schutz/Fehler	Fehler- anzeige	Grund	Behebungsmethoden
Einlasswassertemp. Sensorfehler	P01	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Auslasswassertemp. Sensorfehler	P02	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
BWW-Tank Sensorfehler	P03	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
AT Sensorfehler	P04	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Ansaugtemp. Sensorfehler	P17	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Heizungs-Rücklaufwassertemp. Sen- sorfehler	P013	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
BWW-Rücklaufwassertemp. Sensor- fehler	P018	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Heizungs-Vorlaufwassertemp. Sen- sorfehler	P023	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
BWW-Vorlaufwassertemp. Sensorfe- hler	P028	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Raumtemp. Sensorfehler	P42	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
EVI Einlass Sensorfehler	P101	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
EVI Auslass Sensorfehler	P102	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Verteilerrohr Temp. Sensorfehler	P152	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Spulentemp. Sensorfehler	P153	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Abgastemp. Sensorfehler	P181	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Überhöhte Abgastemp.	P182	Der Kompressor ist über- lastet	Prüfen Sie, ob das System des Kompressors normal läuft
Frostschutztemp. Sensorfehler	P191	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Mischrohr Auslasswassertemp. Sen- sorfehler	P02a	Der Temp. Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen

Installation



Schutz/Fehler	Fehler- anzeige	Grund	Behebungsmethoden
Puffertank Temp. Sensorfehler	P03a	Der Sensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Drucksensorfehler	PP11	Der Drucksensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Drucksensor oder Druck überprüfen oder austaus- chen
Hochdrucksensorfehler	PP12	Der Drucksensor ist defekt oder kurzgeschlossen	Drucksensor oder Druck überprüfen oder austaus- chen
Niedriger AT-Schutz	TP	Die Umgebungstemp. ist niedrig	Umgebungstemperaturwert überprüfen
Keine Kühlung bei niedrigem AT- Schutz	TC	Der Temp. Sensor ist falsch erkannt oder der Temp. Sensor ist niedriger als der eingestellte Wert A30	Temp. Sensor überprüfen oder austauschen
Elektrische Heizung Überhitzungsfe- hler	E04	Der Überhitzungss- chutzschalter der elek- trischen Heizung ist defekt	Prüfen Sie, ob die elektrische Heizung längere Zeit bei einer Temperatur über 150°C läuft
Übermäßige Temp. Diff. zwischen Ein- und Auslass	E06	Wasserdurchfluss ist nicht ausreichend und niedriger Differenzdruck	Überprüfen Sie den Rohrlei- tungswasserdurchfluss und ob das Wassersystem ver- stopft ist oder nicht
Kommunikationsfehler	EO8	Kommunikationsfehler zwischen Fernbedienung und Hauptplatine	Überprüfen Sie die Kabel- verbindung zwischen Fer- nbedienung und Hauptpla- tine
Primärer Frostschutzfehler	E19	Die Umgebungstempera- tur ist zu niedrig	Überprüfen Sie die Umge- bungstemperatur
Sekundärer Frostschutzfehler	E29	Die Umgebungstempera- tur ist zu niedrig	Überprüfen Sie die Umge- bungstemperatur
Unzureichender Abtauwasser- fluss-Alarm	E030	Die Durchflussrate der Einheit liegt unter dem Mindestwert.	Überprüfen oder ändern Sie die Wasserwegsysteme, um den Gerätedurchfluss sicher- zustellen
Durchflussschalter-Fehler	E032	Kein Wasser/wenig Wasser im Wassersystem	Überprüfen Sie den Wasser- fluss und die Wasserpumpe
Überhöhte Auslasswassertemperatur	E065	Kein Wasser/wenig Wasser im Wassersystem	Überprüfen Sie den Wasser- fluss und die Wasserpumpe
Niedrige Auslasswassertemperatur Fehler	E071	Kein Wasser/wenig Wasser im Wassersystem	Überprüfen Sie den Wasser- fluss und die Wasserpumpe
Fehler Lüftermotor 1 und PCB Kommu- nikation	E081	Fehler der Drehzahlre- gelungseinheit und der Hauptplatinenkommunika- tion	Überprüfen Sie die Kommu- nikationsverbindung

Betrieb und Benutzung



Schutz/Fehler	Fehler- anzeige	Grund	Behebungsmethoden	
Fehler Lüftermotor 2 und PCB Kommunikation	E082	Fehler der Drehzahlregelung- seinheit und der Hauptplati- nenkommunikation	Überprüfen Sie die Kommunika- tionsverbindung	
Anzeige- und PCB-Kommu- nikationsfehler	E084	Die Kabelbaumverbind- ung zwischen Controller und Hauptplatine stimmt nicht	Überprüfen Sie die Kabelbaum- verbindung und die Hauptplatin- en-Software-Nummer	
Kommunikationsfehler mit Hydraulikmodul	EO8c	Kommunikationsausfall des Hydraulikmoduls und der Hauptplatine	Überprüfen Sie die Kommunika- tionsverbindung	
HP-Fehler	E11	Der Hochdruckschalter ist defekt	Überprüfen Sie den Druckschalter und den Kältekreis	
LP-Fehler	E12	Der Niederdruckschalter ist defekt	Überprüfen Sie den Druckschalter und den Kältekreis	
Frostschutzfehler E171		Die Temperatur des Seiten- wassersystems ist zu niedrig	1. Überprüfen Sie die Wassert- emperatur oder ändern Sie die Temperatursensor 2. Überprüfen Sie den Wasserfluss und ob das Wassersystem eingefroren ist oder nicht	
Lüftermotor 1 Fehler	F031	1. Motor befindet sich im verriegelten Zustand 2. Die Ka- belverbindung zwischen Gle- ichstromventilatormodul und Ventilatormotor ist schlecht	1. Tauschen Sie einen neuen Lüftermotor aus 2. Überprüfen Sie die Kabelverbindung und stellen Sie sicher, dass sie gut kontaktiert sind	
Lüftermotor 2 Fehler	F032	1. Motor befindet sich im verriegelten Zustand 2. Die Ka- belverbindung zwischen Gle- ichstromventilatormodul und Ventilatormotor ist schlecht	1. Tauschen Sie einen neuen Lüftermotor aus 2. Überprüfen Sie die Kabelverbindung und stellen Sie sicher, dass sie gut kontaktiert sind	
Zone 1 Raumtemperatursen- sor Fehler P105		Der Temperatursensor ist defekt oder hat einen Kurzschluss	Überprüfen oder wechseln Sie den Temperatursensor	
Zone 2 Raumtemperatursen- sor Fehler P106		Der Temperatursensor ist defekt oder hat einen Kurzschluss	Überprüfen oder wechseln Sie den Temperatursensor	
Zone 2 Mischtemperatursen- sor Fehler	P107	Der Temperatursensor ist defekt oder hat einen Kurzschluss	Überprüfen oder wechseln Sie den Temperatursensor	
Abnormale Einstellung des Mischventils E122		1. Mischventil ist falsch ang- eschlossen; 2. Mischventil ist beschädigt;	1. Stecken Sie die Klemmen aus und wieder ein; 2. Ersetzen Sie das Mischventil;	
Zone 1 Thermostat Kommu- nikationsfehler	E08g	1. Thermostat nicht anges- chlossen 2. Thermostat Ausfall 3. Falsche Parametereinstel- lung	1. Überprüfen Sie die Kabel- verbindung zwischen Thermostat und Einheit 2. Ersetzen Sie das Thermostat 3. Überprüfen Sie die Parameter	

Betrieb und Benutzung



Schutz/Fehler	Fehler- anzeige	Grund	Behebungsmethoden	
Zone 2 Thermostat Kommu- nikationsfehler	E08h	1. Thermostat nicht anges- chlossen 2. Thermostat Ausfall 3. Falsche Parametereinstel- lung	1. Überprüfen Sie die Kabel- verbindung zwischen Thermostat und Einheit 2. Ersetzen Sie das Thermostat 3. Überprüfen Sie die Parameter	
Niederdruckschutz	E035	Zu geringer Wasserdurchfluss	Erhöhen Sie den Wasserdurchfluss	
DHW Elektrische Heizung Überhitzungsfehler	E042	Überlastschutzschalter getren- nt, wenn die elektrische Heizu- ng des Warmwasserspeichers aktiviert wurde	Überprüfen Sie die Verkabelung des elektrischen Heizungs-Über- lastschalters im Warmwassers- peicher auf ordnungsgemäßen Anschluss und den Zustand des Überlastschalters	
Überhöhte Auslasswassert- emperatur Elektrische Hei- zung	E07a	Hohe Temperatur am Wasser- auslass der elektrischen Hei- zung während der Aktivierung festgestellt	1. Überprüfen Sie die Wasser- auslasstemperatur der elek- trischen Heizung und stellen Sie sicher, dass die Verkabelung der Temperatursensoren an der Aus- lass der elektrischen Heizung für eine ordnungsgemäße Verbind- ung erfolgt	
Kommunikationsfehler mit Innengerät	EO8i	Keine erfolgreiche Kommunika- tion mit der Inneneinheit für 70 kontinuierliche Sekunden erkannt, wenn die Steuerung der Inneneinheit aktiviert ist	1. Wenn keine Inneneinheit vor- handen ist, ändern Sie die Pa- rameter, um die Steuerung der Inneneinheit zu deaktivieren; 2. Wenn eine Inneneinheit vorhan- den ist, überprüfen Sie die Kom- munikationsverkabelung zwischen der Inneneinheit und der Wärme- pumpe auf ordnungsgemäße Verbindung	
Kommunikationsfehler mit Verbrauchsmodul	EO8j	Keine erfolgreiche Kommunika- tion mit dem Verbrauchsmod- ul für einen kontinuierlichen Zeitraum erkannt, wenn die Verbrauchsmodulsteuerung aktiviert ist	 Wenn kein Verbrauchsmodul vorhanden ist, ändern Sie die Parameter, um die Verbrauchs- modulsteuerung zu deaktivieren; Wenn ein Verbrauchsmodul vorhanden ist, überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung zwischen dem Verbrauchsmodul und der Wärmepumpe auf ord- nungsgemäße Verbindung 	
Wasserdrucksensor Fehler (für IDU)	E034	Kurzschluss oder offener Stromkreis durch den Wasser- drucksensor der Inneneinheit erkannt	1. Überprüfen Sie die Unversehrt- heit des Wasserdrucksensors der Inneneinheit; 2. Überprüfen Sie, ob die Spannung am Wasser- drucksensoranschluss innerhalb des Bereichs von 0,5 bis 4,5 Volt liegt	



Frequenzumrichterplatine Fehlertabelle:

Schutz/Fehler	Fehler- anzeige	Grund	Behebungsmethoden	
IPM Überstromfehler	F00	IPM Eingangsstrom ist zu groß	Strom messen und anpassen	
Comp. Treiber Fehler	F01	Fehlende Phase oder Hard- wareschaden	Messspannung prüfen und Um- richter-Platine ersetzen	
Pre-Charge Versagen	F03	Schutzschaltung des PFC	PFC Schalter auf Kurzschluss prüfen	
DC Zwischenkreis Überspan- nung	F05	DC Busspannung>DC Bus Überspannungsschutzwert	Eingangsspannung messen	
DC Zwischenkreis Unterspan- nung	F06	DC Busspannung <dc bus="" un-<br="">terspannungsschutzwert</dc>	Eingangsspannung messen	
AC Unterspannung	F07	Eingangsspannung ist zu nie- drig und verursacht niedrigen Ausgangsstrom	Eingangsspannung messen	
AC Überstromfehler	F08	Eingangsspannung übersteigt den Überstromschutzwert	Eingangsspannung messen	
Fehler Eingangsspannung	F09	Abtastfehler der Ein- gangsspannung	Strom messen und anpassen	
DSP und PFC Kommunika- tionsfehler	F12	DSP und PFC Verbindungsfe- hler	Kommunikationsverbindung prüfen	
DSP und Comp. Treiber Kom- munikationsfehler	F11	Fehler in DSP- und Wechsel- richter-Kommunikation	Kommunikationsverbindung prüfen	
Comp. Treiber und PCB Kom- munikationsfehler	F151	Fehler in DSP- und Main- board-Kommunikation	Kommunikationsverbindung prüfen	
IPM Überhitzungsfehler	F13	IPM-Modul ist überhitzt	Strom messen und anpassen	
Comp. Überstromfehler	E051	Kompressor ist überlastet	System des Kompressors prüfen, normal laufen lassen	
Eingangsspannung fehlt	F15	Eingangsspannung hat Phasenausfall	Spannungsanpassung messen und vornehmen	
IPM Abtastfehler	hler F18 IPM Abtastung des Stromfe- hlers Strom messen		Strom messen und anpassen	
Comp. Temperatur Sensor- fehler F17		Temperatursensor überhitzt	Messung und Anpassung vorneh- men	
IGBT Leistungsmodul Über- hitzungsalarm	F20	IGBT ist überhitzt Strom messen und ang		
Comp. Schwache Magne- tische Alarmmeldung	F16	Magnetische Kraft des Kom- pressors ist nicht ausreichend	Strom messen und anpassen	
AC Eingangsstrom Frequenz- abweichung	F22	Eingangsstrom ist zu hoch	Strom messen und anpassen	

Betrieb und Benutzung



Schutz/Fehler	Fehler- anzeige	Grund	Behebungsmethoden
EEPROM Alarm	F23	MCU-Fehler	Prüfen, ob der Chip beschädigt ist und ersetzen
Zerstörtes EEPROM & Kein Aktivierungsfehler	F24	MCU-Fehler	Prüfen, ob der Chip beschädigt ist und ersetzen
Eingangsstrom Abtastfehler	F25	V15V ist überlastet oder unter- lastet	V15V Eingangsspannung im Bere- ich 13,5V~16,5V prüfen
IGBT Überhitzungsfehler	F26	IGBT ist überhitzt	Strom messen und anpassen
Comp. Strom Frequenz Abweichung	F33	Kompressorstrom Frequenz- abfall	Strom messen und anpassen
AC Überspannungsfehler	F10	Eingangsspannung>Ein- gangs-Überspannungss- chutzwert	Prüfen ob Eingangsspannung höher als 265V
Kompressor hat Phasenaus- fall	F14	Kompressor hat Phasenausfall	Prüfen ob Kompressorkabel richtig angeschlossen sind
EEPROM Fehler	F29	Speicherchip konnte nicht ge- lesen werden	Frequenzumrichter-Platine prüfen
Overspeed Fehler	F21	Kompressor läuft mit abnor- maler Geschwindigkeit	Prüfen, ob das Kompressorkabel normal ist und ob der Kompressor blockiert ist
Treiber (Lüfter) Temp. Sensor- fehler	F120	Der Temperatursensor ist defekt oder hat einen Kurzschluss	Temperatursensor prüfen oder ersetzen
Treiber (Lüfter) IPM Überhitzu- ngsfehler	F106	Die Lüfter-IPM-Treiberplatine hat eine schlechte Wärme- ableitung	Wärmeableitungsbedingungen prüfen
Treiber (Lüfter) Externer Über- stromfehler	F105	Der Lüfter-IPM-Hardware- Strom ist zu hoch	Prüfen, ob der Lüfter blockiert ist
Treiber (Lüfter) Phasenausfall	F101	Der Lüfter hat einen Phasenausfall	Prüfen, ob Lüfterkabel richtig an- geschlossen sind und zuverlässig
Treiber (Lüfter) Abtastfehler	F112	Lüfter Abtastung des Stromfe- hlers	Prüfen, ob die Lüfter-Treiberpla- tine abnormal ist
Treiber (Lüfter) Startfehler	F102	Der Lüfter startet nicht	Prüfen, ob der Lüfter blockiert ist
Treiber (Lüfter) Interner Über- stromfehler	F113	Der von der Lüftersoftware gemessene Strom ist zu hoch	Prüfen, ob der Lüfter blockiert ist
Treiber (Lüfter) Überdrehzahl Fehler	F109	Die Lüftergeschwindigkeit ist zu hoch	Prüfen, ob die Lüfter-Treiberpla- tine abnormal ist
Kompressor-Typcode Fehler	F060	Falsche Auswahl des Kompres- sormodellcodes	Lieferanten kontaktieren um den korrekten Modellcode zu erhalten



4.2 Parameter Liste

Bedeutung	Standard	Anmerkung
Sollwert Kühlzieltemperatur	12°C	Einstellbar
Sollwert Heizzieltemperatur	45°C	Einstellbar
Sollwert Warmwasserzieltemperatur	55°C	Einstellbar

5. Schnittstellendiagramm

5.1 Verdrahtungsschnittstellendiagramm und Definition der Kabelsteuerung



Bezeichnung	Bedeutung
V	12V (Stromversorgung +)
А	485A
В	485B
G	GND (Stromversorgung -)

5.2 Schnittstellendiagramm und Definition des Steuergeräts





Hauptplatine der Ein- und Ausgangsschnittstellen-Anweisungen unten

Nummer	Zeichen	Bedeutung
1	AI/DI01	Eingangswassertemperatur
2	AI/DI02	Ausgangswassertemperatur
3	AI/DI03	Spulentemperatur
4	AI/DI04	Umgebungstemperatur (AT)
5	AI/DI05	Saugleitungstemperatur
6	AI/DI06	Frostschutztemperatur
7	AI/DI07	Raumtemperatur Zone 1 / Zone 1-P
8	AI/DI08	Warmwassertanktemperatur (DHW)
9	AI/DI09	Raumtemperatur / Puffertanktemperatur
10	AI/DI10	EVI-Eingangstemperatur
11	AI/DI11	EVI-Ausgangstemperatur
12	AI/DI12	Hochdruckschalter
13	AI/DI13	Niederdruckschalter
14	AI/DI14	Durchflussschalter
15	AI/DI15	Wassertemperatur Zone 2 nach dem Mischen
16	AI/DI16	Fernschalter / SG-1
17	AI/DI17 (50K)	Warmwassertankschalter / Raumtemperatur Zone 2 / Zone 2-P
18	AI/DI18 (50K)	Abgastemperatur
19	0~5V_IN1	Transformatorstrom 1
20	0~5V_IN2	Transformatorstrom 2
21	0~5V_IN3	Transformatorstrom 3
22	0~5V_IN4	Niederdruck
23	DIN_1	Heizungs- und Kühlfunktionsschalter / SG2
24	DIN_2	Heizungs- / Kühlmodus-Schalter

Betrieb und Benutzung



Nummer	Zeichen	Bedeutung
25	PWM_IN1	Wasserdurchflussrate
26	PWM_IN2	Reserviert
27	PWM_ OUT1	Ausgang Heizungs- und Kühlfunktionsschalter
28	PWM_ OUT2	Ausgang Heizungs- / Kühlmodus-Schalter
29	0~10V_ OUT1	Mischventilausgang
30	0~10V_ OUT2	Reserviert
31	+5V	5V Ausgang
32	+12V	12V Ausgang
33	CN1	EEV-Schritte
34	CN2	EVI-EEV-Schritte
35	CN3	Reserviert
36	CN4	Reserviert
37	CN300	Programmport
38	JP5_1	5-Zoll-Display / DC-Lüftergeschwindigkeitsmodul / Frequenzumrichterplatine / Hy- draulikmodul / IDU
39	JP5_2	Zentrale Steuerungskommunikationsschnittstelle
40	JP5_3	DTU/WIFI/Thermostat 1 / Thermostat 2
41	ROO1	Alarm
42	ROO2	Mischventil Zone 2 offen
43	ROO3	Mischventil Zone 2 geschlossen
44	ROO4	Hauptzirkulationspumpe
45	ROO5	Warmwasserpumpe (DHW)
46	ROO6	4-Wege-Ventil
47	ROO7	Elektrischer Heizer Stufe 1
48	ROO8	Elektrischer Heizer Stufe 2
49	ROO9	Heißwasser 3-Wege-Ventil

Betrieb und Benutzung



Nummer	Zeichen	Bedeutung
50	RO10	Kurbelgehäuseheizer
51	RO11	Bodenplattenheizer
52	RO12	Kühlungs-3-Wege-Ventil
53	RO13	Elektrischer Heizer für Warmwasser (DHW)
54	RO14	Pumpe Zone 1
55	RO15	Pumpe Zone 2
56	JP9	12V Eingang
57	CN7	Reserviert
58	P_FB2	Durchflussüberwachung
59	P_FB1	Reserviert
60	P2_DO	Reserviert
61	P1_DO	Steuerung der Wasserpumpengeschwindigkeit

Hinweis:

- JP5_1 steht für +12V, 485_A1, 485_B1, GND am JP5-Terminal
- JP5_2 steht für +12V, 485_A2, 485_B2, GND am JP5-Terminal
- JP5_3 steht für +12V, 485_A3, 485_B3, GND am JP5-Terminal



Anhang 1: Vorsicht & Warnung

- 1. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Installationspersonal oder einem autorisierten Händler repariert werden. (für den europäischen Markt)
- 2. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen. (für den europäischen Markt)

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- 3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Stromverbindung gut geerdet sind, andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
- 4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem qualifizierten Servicetechniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- 5. <u>Richtlinie 2002/96/EG (WEEE):</u>

Das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters unter dem Gerät zeigt an, dass dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es muss an ein Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikgeräte übergeben oder beim Kauf eines vergleichbaren Geräts an den Händler zurückgegeben werden.

6. <u>Richtlinie 2002/95/EG (RoHs):</u>

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EG (RoHs) in Bezug auf Beschränkungen für die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

- 7. Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbarem Gas installiert werden. Sobald Gas austritt, kann es zu einem Brand kommen.
- 8. Stellen Sie sicher, dass der Geräteschutzschalter vorhanden ist. Das Fehlen eines Schutzschalters kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.
- 9. Die im Gerät installierte Wärmepumpe ist mit einem Überlastschutzsystem ausgestattet. Dies verhindert, dass das Gerät nach einem Stopp für mindestens 3 Minuten neu gestartet wird.
- 10. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal eines Installationszentrums oder eines autorisierten Händlers repariert werden. (für den nordamerikanischen Markt)
- 11. Die Installation muss in Übereinstimmung mit NEC/CEC von autorisiertem Personal durchgeführt werden. (für den nordamerikanischen Markt)
- 12. VERWENDEN SIE NUR KABEL, DIE FÜR 75 °C GEEIGNET SIND.
- 13. Achtung: Wärmetauscher mit Einfachwand, nicht geeignet für den Anschluss an Trinkwasser.



Anhang 2: Kabelspezifikation

1) Einphasengerät

Maximaler Nennstrom	Phasenleiter	Erdungsleiter	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	Signalleitung
Nicht mehr als 10A	2×1,5mm ²	1,5mm ²	20A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
10~16A	2×2,5mm ²	2,5mm ²	32A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
16~25A	2×4mm ²	4mm ²	40A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
25~32A	2×6mm ²	6mm ²	40A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
32~40A	2×10mm ²	10mm ²	63A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
40~63A	40~63A 2×16mm ²		80A	80A 30mA weniger als 0,1 Sek.	
63~75A	2×25mm ²	25mm ²	100A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
75~101A	2×25mm ²	25mm ²	125A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
101~123A	2×35mm ²	35mm ²	160A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
123~148A	2×50mm ²	50mm ²	225A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
148~186A	2×70mm ²	70mm ²	250A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
186~224A	2×95mm ²	95mm ²	280A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²

1) Dreiphasengerät

Maximaler Nennstrom	Phasenleiter	Erdungsleiter	LS-Schalter	FI-Schutzschalter	Signalleitung
Nicht mehr als 10A	3×1,5mm ²	1,5mm ²	20A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
10~16A	3×2,5mm ²	2,5mm ²	32A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
16~25A	3×4mm ²	4mm ²	40A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
25~32A	3×6mm ²	6mm ²	40A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
32~40A	3×10mm ²	10mm ²	63A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
40~63A	3×16mm ²	16mm ²	80A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
63~75A	3×25mm ²	25mm ²	100A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
75~101A	3×25mm ²	25mm ²	125A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
101~123A	3×35mm ²	35mm ²	160A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
123~148A	3×50mm ²	50mm ²	225A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
148~186A	3×70mm ²	70mm ²	250A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²
186~224A	3×95mm ²	95mm ²	280A	30mA weniger als 0,1 Sek.	n×0,5mm²

Bei Außenaufstellung des Geräts bitte UV-beständiges Kabel verwenden.



Anhang 3: Anforderungen an die Wasserqualität

1. Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und gelöteten Materialien in Leitungswasser bei Raumtemperatur

Achtung:

- + : Gute Korrosionsbeständigkeit unter normalen Bedingungen
- 0 : Mögliche Korrosionsprobleme
- : Nicht empfohlen

			Ple	attenmater	ial		Lötmaterial	
Feuchtig- keit	Konzent- ration	Zeitlimit	AISI 304	AISI 316	254 SMO	Kuprum	Nickel	SS
Alkalinität (HCO ₃ -)	<70 70-300 >300	24h	+ + +	+ + +	+ + +	0 + 0/+	+ + +	+ + +
Sulfat (SO ₄ 2-)	<70 70-300 >300	unbegrenzt	+ + +	+ + +	+ + +	+ 0/- -	+ + +	+ + +
HCO ₃ ⁻ /SO ₄ ²⁻	> 1.0 < 1.0	unbegrenzt	+ +	+ +	+ +	+ 0/-	+ +	+++++
Elektrische Leit- fähigkeit	<10 10 - 500 >500	unbegrenzt	+ + +	+ + +	+ + +	0 + 0	+ + +	+ + +
рН	<6.0 6.0-7.5 7.5-9 <9	24h	0 + + +	0 + + +	0 + + +	0 0 + 0	+ + + +	0 + + +
Ammonium (NH ₄ +)	<2 2-20 >20	24h	+ + +	+ + +	+ + +	+ 0 -	+ + +	+ + +
Chlorid (Cl ⁻)	<10 100-200 200-300 >300	unbegrenzt	+ 0 - -	+ + +	+ + + +	+ + + 0/+	+ + + +	+ + +

